

Application Manual

取扱説明書

Rev. 1.00

2011/2/4 発行

株式会社エムフィールド

---- 目次 ----

1.	は	じめに	2
2.	商	標・その他	3
2-	-1	商標	3
2-	-2	その他	3
3.	設	定・サウンド登録方法	4
3-	-1	概要	4
3-	-2	設定・サウンド登録構成	4
3-	-3	設定ファイルおよびサウンドの登録フォルダ表示	5
3-	-4	設定ファイル変更	6
3-	-5	設定からかざし待ち	6
3-	-6	サウンド登録	6
4.	設	定内容	7
4-	-1	WebTo	7
4-	-2	MailTo	11
4-	-3	アプリ自動起動	15
4-	-4	トルカ	19
5.	サ	ウンド	23
6.	設	定初期化	24
7	お	問い合わせ	25

このたびは、RapiNAVIminiをお買い上げいただき、ありがとうございます。 ご使用の前に本書をよくお読みの上、正しくお使いください。 お読みになった後は、いつでも見られるところに大切に保管してください。

1. はじめに

本書は、RapiNAVImini(以下、本製品)の設定方法やPC 接続方法について記載したものです。

- ・本製品は、FeliCa 対応携帯電話を本製品にかざすだけで、ウェブサイト誘導を行うことができます。
- ・本製品は、日本国内でご使用ください。
- ・本製品は、PC を使用して、製品の動作設定が可能です。

ハードウェアの仕様については、ハードウェアマニュアルを参照ください。

※対応確認済み機種は、当社 web サイトをご参照ください。 未掲載の携帯電話に関しては、別途お問い合わせください。

2. 商標・その他

2-1 商標

- · 「FeliCa」は、ソニー株式会社の登録商標です。
- 「」は、フェリカネットワークス株式会社 の商標です。
- ・ Microsoft Windows は、米国マイクロソフト社の米国およびその他の国に おける登録商標です。
- ・ その他本文中に記載されている会社名および商品名は、各社の商標または、登録商標です。

2-2 その他

- ・「FeliCa」は、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。
- ・ 本書の内容は、予告なしに変更することがありますのでご了承ください。


3. 設定・サウンド登録方法

3-1 概要

本製品の動作を設定により変えることが可能です。 各状態にて使用するサウンドを登録することができます。

3-2 設定・サウンド登録構成

本製品を設定ケーブルで PC に接続し、設定およびサウンド登録します。



本製品に使用する PC の動作環境について

オペレーティングシステム1

Windows XP Professional Edition

Windows Vista Business Edition 以上

Windows 7 Professional

必要デバイス

1 つ以上の USB ポートを備えること


¹ファームウェアの書き込みプログラムは 64bit版OSに対応しておりません。

3-3 設定ファイルおよびサウンドの登録フォルダ表示


以下の操作により、設定ファイルの登録フォルダを表示します。

- ① 本製品を設定ケーブルで PC に接続し、本製品を起動します。
- ② 電源ボタンを長押し(約5秒)"ピロリ"と鳴ったら電源ボタンから離してください。ランプが黄色点滅となります。
- ③ 電源ボタンを離してから、本製品がPCより認識されます。


初めて PC に接続する際は、「新しいハードウェアが見つかりました」と表示されます。 Windows の標準ドライバーが自動的にインストールされます。



本製品が認識され使用準備が完了すると「新しいハードウェアがインストールされ、使用準備ができました。」と表示されます。



④ PC の割り当てられたドライブ上 (mini のフォルダ) に、本製品の設定ファイルが格納されています。エクスプローラ上に認識されます。



3-4 設定ファイル変更

「RWCONF.INI」をテキストエディタで編集、または、設定した「RWCONF.INI」をドラッグ&ドロップすることにより、設定変更できます。設定変更すると、ランプが青色で約1秒間点灯し、設定更新時のサウンドを再生します。

3-5 設定からかざし待ち

設定状態(ランプ黄色点滅)からかざし待ち状態にするためには、設定ケーブルを外し、電源ボタンを押してください。

3-6 サウンド登録

mini のフォルダにサウンドファイルをドラッグ&ドロップすることにより、サウンドを登録できます。

サウンド登録すると、ランプが青色で約1秒間点灯し、同時に、設定更新時のサウンドを再生します。

注意事項

・本製品を再起動した後、miniのフォルダを開くとサウンドファイルおよび iC 送信データは表示されません。

4. 設定内容

4-1 WebTo

①設定ファイルについて

設定ファイルは、各[section]ごとの"項目=値"の形式となります。



注意事項

- ・行の順番入れ替えや、余計な行の挿入を行った場合、設定が反映されない場合があります。
- ・値が省略された場合、行ごと削除された場合、または、値が不正な場合は、 デフォルトの設定にて動作します。
- ・すべての文字値は半角英数字で入力してください(ポップアップのメッセージは全角 Shift-JIS 文字列を入力してください。)

②設定内容

パラメータの内容を設定することができます。

パラメータ	を設定することができます。 説明
[common]	common セクションの開始
	この項目は、変更しないでください
ACTMODE01	本製品の動作を選びます
	〇:動作しない(デフォルト)
	7:動作モード
LED	ランプの表示を選びます
	y: ランプ表示を行う(デフォルト)
	n:消灯
LEDPTN	ランプ表示パターンを選びます(かざし待ち時)
	〇:消灯
	 1:青点灯 (デフォルト)
	2:青点滅
	3:7色
	4:7色点滅
SOUND	ブザーの音量を選びます
	O:消音
	1:小
	2:中(デフォルト)
	3:大
IDM	送信する URL の後に携帯電話の IDm を付加するか選びます
	付加を選択した際、16 進数 16 桁の IDm を付加します
	y:付加する
	n:付加しない(デフォルト)
COUNT	送信する URL の後に URL 送信回数を付加するか選びます
	y:付加する
	n:付加しない(デフォルト)
USRCNTVAL	URL 送信回数を表示します
	16 進数 4 桁で 0x0000~0 x FFFE の範囲で表示します
	カウンタ値を任意の値に設定したい場合は、このパラメータを
	変更してください
	(初めてかざした時のカウンタ値は、1 とします)

パラメータ	説明
UPARAM	ユーザ指定のパラメータを付加できます
	ASCII 文字列で 16 字まで設定可能です
	IDM 番号やカウンタ値の付加情報を自由に設定できます
	「%I」: IDM 番号
	「%C」: カウンタ値
	それ以外の文字はそのまま付加情報として送信されます
	例)IDM=%I,CNT=%C,NO=1234
	この場合 「IDM= (IDM 番号) ,CNT= (カウンタ値) ,NO=1234」
	「」内の文字列が付加情報として送信されます
	※デフォルト:ユーザパラメータ付加なし
	※但しこの機能は、「IDM=n」「COUNT=n」の時のみ有効にな
	ります
ENCRYPT	付加データの暗号化について選択します
	y:暗号化を行う
	n:暗号化しない(デフォルト)
MSTCNTVAL	本製品の FLASH メモリのイレース回数を表します
	16 進数 4 桁で 0x0000~0 x FFFE の範囲で表示します
	このパラメータは、参照のみ可能です。
ACTMOODE07	ドコモ送信用の拡張機能を指定します
	<u>1:WebTo</u> 2:MailTo 3:アプリ自動起動 4:トルカ
	※WebTo 使用時は「1」を設定してください
ACTMOODE17	その他送信用の拡張機能を指定します
	<u>1:WebTo</u> 2:MailTo 3:アプリ自動起動 4:トルカ
	※WebTo 使用時は「1」を設定してください

暗号化および復号の仕様については、RapiNAVI/ RapiNAVILight の解説書を参照ください。

パラメータ	説明
[webto0]	ドコモ送信用の webto セクションの開始
	※この項目は、変更しないでください
URL01	NTT ドコモ送信 URL
	この項目は、省略できません
[webto1]	その他送信用の webto セクションの開始
	※この項目は、変更しないでください
URL02	その他送信 URL
	この項目は、省略できません
POPUP	ポップアップメッセージを入力します
	40byte 以下の Shift-JIS 文字列で入力します
	デフォルト:ポップアップメッセージ付加なし

注意事項

・ポップアップメッセージ・URL・付加データ・暗号化の設定にて URL の送信 データ数が決定されますが携帯電話により受信可能なデータ数が異なるため、 設定によっては、受信 できない場合があります。

4-2 MailTo

①設定ファイルについて

設定ファイルは、各[section]ごとの"項目=値"の形式となります。



注意事項

- ・行の順番入れ替えや、余計な行の挿入を行った場合、設定が反映されない場 合があります。
- ・値が省略された場合、行ごと削除された場合、または、値が不正な場合は、 デフォルトの設定にて動作します。
- ・すべての文字値は半角英数字で入力してください(ポップアップのメッセージは全角 Shift-JIS 文字列を入力してください。)

②設定内容

パラメータの内容を設定することができます。

パラメータ	説明
[common]	common セクションの開始
	この項目は、変更しないでください
ACTMODE01	本製品の動作を選びます
	〇:動作しない(デフォルト)
	7:動作モード
LED	ランプの表示を選びます
	y:ランプ表示を行う(デフォルト)
	n:消灯
LEDPTN	ランプ表示パターンを選びます(かざし待ち時)
	O: 消灯
	1:青点灯 (デフォルト)
	2:青点滅
	3:7色
	4:7色点滅
SOUND	ブザーの音量を選びます
	O:消音
	1:小
	2:中(デフォルト)
	3:大
IDM	送信する URL の後に携帯電話の IDm を付加するか選びます
	付加を選択した際、16 進数 16 桁の IDm を付加します
	y: 付加する
	n:付加しない(デフォルト)
COUNT	送信する URL の後に URL 送信回数を付加するか選びます
	y: 付加する
	n:付加しない(デフォルト)
USRCNTVAL	URL 送信回数を表示します
	16 進数 4 桁で OxOOOO~O x FFFE の範囲で表示します
	カウンタ値を任意の値に設定したい場合は、このパラメータを
	変更してください
	(初めてかざした時のカウンタ値は、1 とします)

パラメータ	説明
UPARAM	ユーザ指定のパラメータを付加できます
	ASCII 文字列で 16 字まで設定可能です
	IDM 番号やカウンタ値の付加情報を自由に設定できます
	「%I」: IDM 番号
	「%C」: カウンタ値
	それ以外の文字はそのまま付加情報として送信されます
	例) IDM=%I,CNT=%C,NO=1234
	この場合 「IDM= (IDM 番号) ,CNT= (カウンタ値) ,NO=1234」
	「」内の文字列が付加情報として送信されます
	※デフォルト:ユーザパラメータ付加なし
	※但しこの機能は、「IDM=n」「COUNT=n」の時のみ有効にな
	ります
ENCRYPT	付加データの暗号化について選択します
	y:暗号化を行う
	n:暗号化しない(デフォルト)
MSTCNTVAL	本製品の FLASH メモリのイレース回数を表します
	16 進数 4 桁で OxOOOO~O x FFFE の範囲で表示します
	このパラメータは、参照のみ可能です。
ACTMOODE07	ドコモ送信用の拡張機能を指定します
	1:WebTo 2:MailTo 3:アプリ自動起動 4:トルカ
	※ドコモは MailTo の設定ができません
ACTMOODE17	その他送信用の拡張機能を指定します
	1:WebTo <u>2:MailTo</u> 3:アプリ自動起動 4:トルカ
	※MailTo 使用時は「2」を設定してください

暗号化および復号の仕様については、RapiNAVI/ RapiNAVILight の解説書を参照ください。

パラメータ	説明
[webto0]	ドコモ送信用のセクションの開始
	※WebTo 設定時の例です。
	※この項目は、変更しないでください
URL01	NTT ドコモ送信 URL
	この項目は、省略できません
	※WebTo 設定時の例です。
[mailto1]	その他送信用の MailTo セクションの開始
	※この項目は、変更しないでください
ТО	メール送信先アドレス(TO)を記載します
	この項目は、省略できません
CC	メール送信先アドレス(CC)を記載します
SUB	メールの表題を記載します
BODY	メール本文を記載します
POPUP	ポップアップメッセージを入力します
	40byte 以下の Shift-JIS 文字列で入力します
	デフォルト:ポップアップメッセージ付加なし


注意事項

・ポップアップメッセージ・URL・付加データ・暗号化の設定にてURLの送信 データ数が決定されますが携帯電話により受信可能なデータ数が異なるため、 設定によっては、受信できない場合があります。

4-3 アプリ自動起動

①設定ファイルについて

設定ファイルは、各[section]ごとの"項目=値"の形式となります。



注意事項

- ・行の順番入れ替えや、余計な行の挿入を行った場合、設定が反映されない場合があります。
- ・値が省略された場合、行ごと削除された場合、または、値が不正な場合は、 デフォルトの設定にて動作します。
- ・すべての文字値は半角英数字で入力してください(ポップアップのメッセージは全角 Shift-JIS 文字列を入力してください。)

②設定内容

パラメータの内容を設定することができます。

パラメータ	説明
[common]	common セクションの開始
	この項目は、変更しないでください
ACTMODE01	本製品の動作を選びます
	〇:動作しない(デフォルト)
	7:動作モード
LED	ランプの表示を選びます
	y:ランプ表示を行う(デフォルト)
	n:消灯
LEDPTN	ランプ表示パターンを選びます(かざし待ち時)
	O: 消灯
	1:青点灯 (デフォルト)
	2:青点滅
	3:7色
	4:7色点滅
SOUND	ブザーの音量を選びます
	O:消音
	1:小
	2:中(デフォルト)
	3:大
IDM	送信する URL の後に携帯電話の IDm を付加するか選びます
	付加を選択した際、16 進数 16 桁の IDm を付加します
	y: 付加する
	n:付加しない(デフォルト)
COUNT	送信する URL の後に URL 送信回数を付加するか選びます
	y: 付加する
	n:付加しない(デフォルト)
USRCNTVAL	URL 送信回数を表示します
	16 進数 4 桁で OxOOOO~O x FFFE の範囲で表示します
	カウンタ値を任意の値に設定したい場合は、このパラメータを
	変更してください
	(初めてかざした時のカウンタ値は、1 とします)

パラメータ	説明
UPARAM	ユーザ指定のパラメータを付加できます
	ASCII 文字列で 16 字まで設定可能です
	IDM 番号やカウンタ値の付加情報を自由に設定できます
	「%I」: IDM 番号
	「%C」: カウンタ値
	それ以外の文字はそのまま付加情報として送信されます
	例) IDM=%I,CNT=%C,NO=1234
	この場合 「IDM= (IDM 番号) ,CNT= (カウンタ値) ,NO=1234」
	「」内の文字列が付加情報として送信されます
	※デフォルト:ユーザパラメータ付加なし
	※但しこの機能は、「IDM=n」「COUNT=n」の時のみ有効にな
	ります
ENCRYPT	付加データの暗号化について選択します
	y:暗号化を行う
	n:暗号化しない(デフォルト)
MSTCNTVAL	本製品の FLASH メモリのイレース回数を表します
	16 進数 4 桁で 0x0000~0 x FFFE の範囲で表示します
	このパラメータは、参照のみ可能です。
ACTMOODE07	ドコモ送信用の拡張機能を指定します
	1:WebTo 2:MailTo <u>3:アプリ自動起動</u> 4:トルカ
	※アプリ自動起動使用時は「3」を設定してください
ACTMOODE17	その他送信用の拡張機能を指定します
	1:WebTo 2:MailTo <u>3:アプリ自動起動</u> 4:トルカ
	※アプリ自動起動使用時は「3」を設定してください

暗号化および復号の仕様については、RapiNAVI/ RapiNAVILight の解説書を参照ください。

パラメータ	説明
[apl0]	ドコモ送信用のアプリ自動起動セクションの開始
	※この項目は、変更しないでください
URL	アプリケーション URL を記載します
	この項目は、省略できません
CODE	アプリケーション識別コードを記載します
	この項目は、省略できません
PARAM	起動パラメータを記載します
	この項目は、省略できません
[apl1]	その他送信用のアプリ自動起動セクションの開始
	※この項目は、変更しないでください
URL	アプリケーション URL を記載します
	この項目は、省略できません
CODE	アプリケーション識別コードを記載します
	この項目は、省略できません
PARAM	起動パラメータを記載します
	この項目は、省略できません

注意事項

・ポップアップメッセージ・URL・付加データ・暗号化の設定にてURLの送信 データ数が決定されますが携帯電話により受信可能なデータ数が異なるため、 設定によっては、受信できない場合があります。

4-4 トルカ

①設定ファイルについて

設定ファイルは、各[section]ごとの"項目=値"の形式となります。



注意事項

- ・行の順番入れ替えや、余計な行の挿入を行った場合、設定が反映されない場合があります。
- ・値が省略された場合、行ごと削除された場合、または、値が不正な場合は、 デフォルトの設定にて動作します。
- ・すべての文字値は半角英数字で入力してください(ポップアップのメッセージは全角 Shift-JIS 文字列を入力してください。)

②設定内容

パラメータの内容を設定することができます。

パラメータ	説明
[common]	common セクションの開始
	この項目は、変更しないでください
ACTMODE01	本製品の動作を選びます
	〇:動作しない(デフォルト)
	フ:動作モード
LED	ランプの表示を選びます
	y:ランプ表示を行う(デフォルト)
	n:消灯
LEDPTN	ランプ表示パターンを選びます(かざし待ち時)
	O: 消灯
	1:青点灯 (デフォルト)
	2:青点滅
	3:7色
	4:7色点滅
SOUND	ブザーの音量を選びます
	O:消音
	1:小
	2:中(デフォルト)
	3:大
IDM	送信する URL の後に携帯電話の IDm を付加するか選びます
	付加を選択した際、16 進数 16 桁の IDm を付加します
	y:付加する
	n:付加しない(デフォルト)
COUNT	送信する URL の後に URL 送信回数を付加するか選びます
	y:付加する
	n:付加しない(デフォルト)
USRCNTVAL	URL 送信回数を表示します
	16 進数 4 桁で 0x0000~0 x FFFE の範囲で表示します
	カウンタ値を任意の値に設定したい場合は、このパラメータを
	変更してください
	(初めてかざした時のカウンタ値は、1 とします)

パラメータ	説明
UPARAM	ユーザ指定のパラメータを付加できます
	ASCII 文字列で 16 字まで設定可能です
	IDM 番号やカウンタ値の付加情報を自由に設定できます
	「%I」: IDM 番号
	「%C」: カウンタ値
	それ以外の文字はそのまま付加情報として送信されます
	例) IDM=%I,CNT=%C,NO=1234
	この場合 「IDM= (IDM 番号) ,CNT= (カウンタ値) ,NO=1234」
	「」内の文字列が付加情報として送信されます
	※デフォルト:ユーザパラメータ付加なし
	※但しこの機能は、「IDM=n」「COUNT=n」の時のみ有効にな
	ります
ENCRYPT	付加データの暗号化について選択します
	y:暗号化を行う
	n:暗号化しない(デフォルト)
MSTCNTVAL	本製品の FLASH メモリのイレース回数を表します
	16 進数 4 桁で 0x0000~0 x FFFE の範囲で表示します
	このパラメータは、参照のみ可能です。
ACTMOODE07	ドコモ送信用の拡張機能を指定します
	1:WebTo 2:MailTo 3:アプリ自動起動 <u>4:トルカ</u>
	※トルカ使用時は「4」を設定してください
ACTMOODE17	その他送信用の拡張機能を指定します
	1:WebTo 2:MailTo 3:アプリ自動起動 4:トルカ
	※その他送信用はトルカの設定ができません

暗号化および復号の仕様については、RapiNAVI/ RapiNAVILight の解説書を参照ください。

パラメータ	説明	
[toruca]	ドコモ送信用のセクションの開始	
	※この項目は、変更しないでください	
URL	トルカ(詳細)の取得先 URL を設定します	
DATA1	データ1の内容を設定します	
	基本的にはタイトルとして利用される事を想定しています	
DATA2	データ2の内容を設定します	
	基本的には本文として利用される事を想定しています	
DATA3	データ3の内容を設定します	
	基本的には場所情報として利用される事を想定しています	
ICON	カテゴリアイコンのコードを設定します	
[webto1]	その他送信用のセクションの開始	
	※WebTo 設定時の例です。	
	※この項目は、変更しないでください	
URL01	その他送信用 URL	
	この項目は、省略できません	
	※WebTo 設定時の例です。	

注意事項

・ポップアップメッセージ・URL・付加データ・暗号化の設定にてURLの送信 データ数が決定されますが携帯電話により受信可能なデータ数が異なるため、 設定によっては、受信できない場合があります。

5. サウンド

5-1 サウンド再生

状態によって再生するサウンドが異なります。

mini のフォルダに状態別の 4 つのファイル(SOUND1.wav~SOUND4.wav)を登録できます。

ボタン操作時のサウンドについては、固定です。

	再生するサウンド
起動時	SOUND1
データ送信成功時	SOUND2
データ送信失敗時	SOUND3
カード認識時	SOUND3
設定更新時	SOUND2
設定初期化時	SOUND3

5-2 サウンドファイル

サウンドファイルは、以下の仕様を満たしている必要があります。

項目	説明	
ファイル形式	WAVEフォーマット	
周波数	8kHz サンプルレート	
量子化ビット数	8bit サンプルサイズ	
ファイルサイズ	24Kbyte以下	

6. 設定初期化

電源ボタンの操作により、本製品の設定内容を初期化することができます。

- ① 電源ボタンを押して、本製品を起動します。
- ② そのまま継続して電源ボタンを長押しし"ピロリ" (約5秒)と鳴ったら電源ボタンから押下を解除します。ランプは、黄色点灯します。
- ③ ボタンを離してから約2秒以内に電源ボタンを長押し(約5秒) "ピロリ"と鳴ったら電源ボタンから押下を解除します。ランプは、赤点灯します。
- ④ ボタンを離してから約3秒以内に電源ボタンを3回押すとランプは、白点灯、設定初期化時のサウンドを再生したのち、設定初期化およびiC 送信データが削除されます。

設定初期化について

- ・[common]で設定されているパラメータがデフォルト値となります。
- ・USRCNTVAL の URL 送信回数は、保持されます。
- ・MSTCNTVAL のマスターカウント値は、保持されます。

7. お問い合わせ

ご不明な点やアフターサービスについてのご相談は、下記にお問い合わせください。

株式会社 エム・フィールド NAVIシリーズ販売担当 宛

TEL: 03-6415-4402

Mail: rapiNAVI@m-field.co.jp

RapiNAVImini 取扱説明書 Application Manual Rev.1.00 株式会社エム・フィールド 2011/2/4